



SRB-E-204ST

¿Cómo alterar la selección del programa?

Alterar el interruptor giratorio para la posición C. Esperar solo que el LED RUN parpadee. Después, poner el interruptor giratorio para el número referente a la aplicación deseada.



¿Cómo debo trabajar con el SRB-E-204PE con el SRB-E-204ST?

Las salidas del SRB-E-204PE (Q1 y Q2) deberán estar conectadas en las entradas de seguridad del SRB-E-204ST (S72 y S82, por ejemplo).



¿Cuál la conexión para restablecimiento automático?

Si trabaja con restablecimiento automático, seleccione la aplicación con restablecimiento automático y mantenga 24V conectado directo en el X2.



   
@schmersalbrasil



SCHMERSAL
THE DNA OF SAFETY